

PRO-ESTHETIQUE KOSMETIKGIPS

Dental y Cuidado personal

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pro-Esthetique Kosmetigips es un producto utilizado para máscaras cosméticas formulado a base de yeso hemihidratado ($\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$) elaborado a partir de yeso natural de gran pureza. El producto está disponible en diferentes colores: blanco, rosa y azul

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- + Máscara de belleza térmica
- + Yeso natural de gran pureza
- + Personalización del producto

APLICACIÓN

Cosmética

INFORMACIÓN TÉCNICA

Relación yeso/agua	
Proporción yeso-agua (por peso)	1.32:1
Proporción agua-yeso (por peso)	76%
Proporción de mezcla yeso-agua (por peso)	100/76
Características químicas	
Denominación química	Sulfato de calcio hemihidratado
Composición química	$\text{CaSO}_4 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$
Color	Blanquecino , roja
Parámetros de fraguado	
Fluidez en anillo Vicat (cm)	17-22
Tiempo de fraguado inicial (minutos)	4-10
Propiedades físicas	
Granulometría (% de rechazo del tamiz)	$\leq 0.04\%$ at 200 μm $\leq 4\%$ at 90 μm
Densidad aparente a granel (g/cm^3)	700

Los datos técnicos indicados representan solo los valores típicos. Para más detalles, póngase en contacto directamente con Saint-Gobain Formula.

INSTRUCCIONES DE USO

La máscara se aplica como parte de un tratamiento facial o corporal, que comprende otras fases diferentes: limpieza, exfoliación, aplicación de cremas y sueros de tratamientos, masaje, preparación y aplicación de máscaras, fase final de tratamiento. Preparación y aplicación de la máscara Antes de aplicar la máscara, se recomienda aplicar una capa generosa de crema tratante en la piel. 1) Aplicar una máscara tejida o gasa previamente cortada como soporte sobre la zona de tratamiento. Para uso facial, dejar orificios de respiración y aplicar algodones en la zona de los ojos y la boca. 2) Verter el volumen medido de agua tibia y limpia (entre 20 y 30 °C) en un recipiente limpio. 3) Rociar lentamente la cantidad pesada de yeso sobre la superficie del agua y dejar a remojo durante 30 segundos. Remover enérgicamente con una espátula durante 30 a 60 segundos para obtener una mezcla cremosa sin grumos. 4) Valiéndose de una espátula, aplicar la pasta de la máscara en una capa uniforme y gruesa (de 3 a 5 cm) sobre la máscara tejida o el soporte de gasa. No aplicar directamente en ojos, nariz o boca. 5) Dejar secar la máscara durante 20 o 30 minutos. Durante este tiempo, la máscara emitirá un poco de calor, lo que optimiza la penetración de los productos tratantes. El espesor de la capa afecta a la temperatura máxima obtenida. Se recomienda no utilizar capas con un espesor superior a los 5 cm para evitar temperaturas por encima de los 55 °C.

EMBALAJE / PERIODO DE VALIDEZ

	Embalaje	Periodo de validez (mes)
Saco	25 kg, 35 kg	6

Cuando el producto se almacena en condiciones secas y en su embalaje original, tendrá un periodo de validez específico que comienza a partir de la fecha de fabricación y que se indica en cada saco. Este periodo de validez depende del tipo de embalaje. En los sacos de los productos que tengan fecha de caducidad aparecerán las siglas BBE ("utilizar preferentemente antes de") seguidas de la fecha.

ALMACENAMIENTO

No es recomendable colocar productos a base de yeso en exteriores o en lugares expuestos a la intemperie o a una humedad excesiva. La absorción de humedad puede modificar las propiedades físicas, incluso puede reducirse la resistencia mecánica de los yesos y prolongarse su tiempo de fraguado. Los minerales de yeso pueden verse afectados por la absorción de humedad y cambiar sus propiedades físicas.

Para proteger el producto mientras se utiliza, los sacos abiertos o parcialmente utilizados deben plegarse y cerrarse con cuidado. Cada saco lleva estampada una fecha y las existencias deben rotarse de modo que se utilice primero el material más antiguo.

SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Existen fichas de datos de seguridad de yesos y minerales de yeso de Saint-Gobain Formula para todos los productos, que pueden obtenerse directamente en nuestra página web dentro de las secciones de productos y documentación. Saint-Gobain Formula no se responsabiliza de las lesiones personales ni de los daños o perjuicios que se deriven del uso incorrecto de los productos.

NOTIFICACIÓN

Las proporciones de agua y yeso indicadas corresponden a las utilizadas en los métodos de ensayo estándar de Saint-Gobain Formula y no son necesariamente las utilizadas en la práctica. Deberá ajustarse la consistencia precisa que hay que utilizar para adaptarla a la aplicación concreta. Los cambios de la proporción de agua y yeso afectarán al rendimiento del producto, especialmente al tiempo de fraguado y a la resistencia. A menos que se indique otra cosa, se aplicarán los métodos de ensayo estándar de Saint-Gobain Formula. Si desea obtener una copia del método de ensayo, póngase en contacto directamente con Saint-Gobain Formula.

Este folleto invalida y sustituye cualquier otro documento anterior. Toda la información facilitada se ha elaborado de buena fe y es susceptible de modificaciones. Es aconsejable contactar con Saint-Gobain Formula en caso de duda con el contenido de este folleto o su validez.

CONTACTO

Si desea más información, visite nuestra página web
www.saintgobainformula.com



Contacto
De
Ventas



Documentación



Información
técnica



Información
global